

ИЗОСПАН
паро-влагоизоляция

Герметизировать нахлёсты и примыкания ветрозащитной мембраны «Изоспан А цоколь» не требуется.

²⁾ Для выполнения примыканий отражающей пароизоляции «Изоспан FB» рекомендуется использовать прижимную рейку.

[illegible]